



Prøvetagningsvejledning

Tapeprøve


Metoden

Hvis der er en belægning eller misfarvning på en overflade, og man ikke kan (eller vil) udtage en materialeprøve, er en tape-prøve rigtig god til at fastslå, om der er tale om skimmel.

Prøven tages med en specialudviklet tape, hvorved man kan få et aftryk af belægningen på overfladen, uden at overfladen ødelægges. Ved mikroskopering af tapen kan det konstateres, om der er skimmel på overfladen. Der kan også gives en vurdering af mængden, samt fastslås hvilken slægt eller art af skimmel der er tale om.

Prøvetagning

Med vor specialudviklede tapeprøvesystem er det nemt at tage prøver. Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende:



1. Specialtapen tages ud af plastiketuiet. Umiddelbart før prøvetagningen fjernes det brune papir fra tapen.
2. Den klisterede side af tapen pressen ind mod overfladen der ønskes undersøgt. Så vidt muligt skal hele den klisterede flade presses mod overfladen. Det gør ikke noget, hvis der sætter sig lidt tapet, puds eller andet på tapen.
3. Specialtapen lægges straks tilbage i etuiet, der lukkes til. Det brune papir skal ikke sættes tilbage på tapen. På etuiet skrives relevante oplysninger som prøvenummer, adresse og prøvetagningssted.

Indsendelse af prøver:

Prøverne indsendes i vedlagte returkuvert. Relevante oplysninger om navn, adresse, skadesårsag mv. skal anføres på det vedlagte oplysningsskema, som også lægges i kuverten. Kuverten lægges i postkassen, porto er betalt.

Resultat

Analysen af prøverne udføres på vort laboratorium, og resultatet dokumenteres i en skriftlig rapport. Rapporten sendes senest 1 arbejdsdag efter, vi har modtaget prøven. Der kan gives svar pr. telefon eller mail samme dag, som vi modtager prøven.

Hvis De har spørgsmål til prøvetagningen eller resultatet er De velkommen til at kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail lab@goritas.dk.